

透析処方とは

- 血液透析を長期に安定して行うために、透析の条件やパラメータを設定すること

条件・パラメータ	標準的な方法
透析モード	HD、HF、HDF、ECUMなど
血液流量 (QB)	200~250mL/min
透析液流量 (QD)	400~500mL/min
ダイアライザ	素材、膜面積など
透析時間	3~5時間/回
透析回数	3回/週
除水量・ドライウエイト	患者個々に設定
抗凝固薬	未分化ヘパリン、低分子ヘパリン、ナファモスタット、アルガトロバンなど

経験的に決まっている部分も多い
また、設備上の制約などから施設ごとに決まっているものもある